

RVM-44FM70D

V1


Medium-Large Full Motion TV Mount

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

- ✓ Reduce
- ✓ Reuse
- ✓ Recycle



⚠ CAUTION: THE MAXIMUM LOADING WEIGHT IS 70 LBS. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHT INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY AND POSSIBLE PERSONAL INJURY.

Max Screen Size: 60"

QUESTIONS?

NEED HELP? PLEASE CALL

¿NECESITA AYUDA? LLÁMENOS.

BESOIN D'AIDE? VEUILLEZ APPELER



1-602-674-1000

DISCLAIMER – WARNING INFORMATION

Disclaimer – **RAPID VIDEO MOUNTS** has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, **RAPID VIDEO MOUNTS** does not claim that the information covers all installation and or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Regarding the information contained herein, **RAPID VIDEO MOUNTS** makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document.

WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!

It is the responsibility of the installer to ensure all components are properly assembled and installed using the instructions provided. If you do not understand these instructions or have any questions or concerns, please contact customer service at 1-602-674-1000 or info@rapidvideomounts.com

Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. The included hardware is designed for use on vertical walls constructed of wood studs or solid concrete. A wood stud wall is defined as consisting of a minimum of 2x4 wooden studs (2" wide by 4" deep) with a maximum of 5/8" drywall. The included hardware is not designed for use with metal studs or cinderblock walls. If you're uncertain about the construction of your wall, then please consult a qualified contractor or installer for assistance. For a safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, then the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure and hardware used in any installation method will safely support the total load.

ESPAÑOL

Descargo de responsabilidad. **RAPID VIDEO MOUNTS** procura que este manual sea preciso y completo. No obstante, no garantiza que la información aquí incluida cubra todos los detalles, condiciones o variantes. Tampoco prevé todas las posibles contingencias relacionadas con la instalación o el uso de este producto. La información que contiene este documento queda sujeta a cambio sin aviso previo o compromiso alguno. **RAPID VIDEO MOUNTS** no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, respecto de la información aquí incluida. **RAPID VIDEO MOUNTS** no se responsabiliza de la precisión de la información provista en este documento, ni tampoco de que sea completa o suficiente.

Soportes de pared

ADVERTENCIA: NO LEER, ENTENDER CABALMENTE Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES PUEDE DERIVAR EN LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES O LA NULIDAD DE LA GARANTÍA OTORGADA POR EL FABRICANTE.

Es responsabilidad del instalador comprobar que todos los componentes estén correctamente ensamblados e instalados según las instrucciones provistas. Si usted no entiende estas instrucciones o si tiene dudas o preguntas, comuníquese con Atención al Cliente por teléfono al 1-602-674-1000 o por escrito a info@rapidvideomounts.com. No instale ni ensamble el producto si éste o las piezas suministradas presentaran daños o si faltara algún elemento. Las piezas incluidas están diseñadas para ser instaladas en paredes con paneles de madera o en paredes de hormigón. Se define como pared con montantes de madera aquella conformada por montantes de madera de 51 mm (2 pulgadas) de ancho por 102 mm (4 pulgadas) de profundidad como mínimo y por paneles de yeso de 16 mm (5/8 pulgada) de espesor como máximo. Las piezas incluidas no están diseñadas para instalarse en paredes con montantes de metal ni en paredes de bloques de hormigón. Si tiene dudas acerca del tipo de pared que tiene usted, consulte a un contratista o a un instalador calificado. Para realizar una instalación segura, la pared elegida debe poder soportar cuatro veces el peso de la carga total. De lo contrario, deberá reforzar la superficie para que cumpla con este requisito. El instalador es el responsable de comprobar que la estructura de la pared y las piezas utilizadas en la instalación soporten la carga total de manera segura.

FRANÇAIS

Dénégation de responsabilité – RAPID VIDEO MOUNTS vise l'exactitude et la complétude du présent manuel, toutefois, ne prétend en aucun cas que les informations contenues dans le présent document couvrent tous les détails, conditions ou variations. L'entreprise ne prévoit pas non plus tous les cas de figures possibles liés à l'installation ou à l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis, ni obligation quelconque. **RAPID VIDEO MOUNTS** ne fait aucune déclaration quant à une garantie expresse ou implicite concernant les informations contenues dans le présent document. **RAPID VIDEO MOUNTS** n'est en aucun cas responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité, ni de la suffisance des informations contenues dans le présent document.

Supports muraux


ATTENTION : SI VOUS NE LISEZ, NI NE COMPRENEZ, NI NE SUIVEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS, IL POURRAIT S'ENSUIVRE DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU L'ANNULATION DE LA GARANTIE!

L'installateur est responsable de s'assurer de l'exactitude de l'assemblage et de l'installation de toutes les composantes, conformément aux instructions fournies. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou pour toute question ou problème, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-602-674-1000 ou info@rapidvideomounts.com. Si le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces ou de quincaillerie de rechange, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-602-674-1000 ou Info@mw-prods.com. La quincaillerie fournie est conçue pour servir sur des parois verticales en bois ou en béton massif. Un mur à poteau en bois est défini comme constitué au minimum de poteaux de 2x4 (51 mm ou 2 po de large par 102 mm ou 4 po de profondeur) avec un maximum de 16 mm (5/8 po) de cloison sèche. La quincaillerie incluse n'est pas conçue pour servir sur des poteaux métalliques, ni des murs en briques de mâchefer. Si vous n'êtes pas sûr de la construction de votre mur, veuillez consulter un maître d'œuvre ou installateur qualifié pour obtenir de l'aide. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure du mur et la quincaillerie utilisée pour n'importe quelle méthode de fixation peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.

TOOLS NEEDED

Herramientas Necesarias

Outils Requis







SYMBOLS




MONITOR PLATE AND ADAPTERS

Use diagrams to determine which mounting configuration is needed to attach Monitor Plate (with or without adapters) to the back of TV. Please check TV wall mounting compatibility before proceeding with installation.



 Pay attention to below the correct installation pattern of adapters A and B.



HARDWARE PRODUCT NUMBERS




PRODUCT COMPONENT PARTS



Product Components		
Contents	Qty	Description
A	1	Wall Plate
B	1	Monitor Plate
CA	2	Monitor Adapters A
CB	2	Monitor Adapters B
D	1	Arm Assembly


STEP 1- REMOVE MONITOR PLATE FROM MOUNT



STEP 2A- MONITOR PLATE ATTACHMENT

Connect monitor plate to TV

Conecte el adaptador al monitor
Connectez l'adaptateur au moniteur




STEP 2B- MONITOR ADAPTERS ATTACHMENT TO MONITOR PLATE

Connect monitor plate with adapters to TV (if necessary)

Conecte el adaptador al monitor
Connectez l'adaptateur au moniteur


Note: See page 3 for other monitor plate configurations.



STEP 2C- CURVED BACK TV (MONITOR PLATE)


Connect monitor plate to TV

Conecte el adaptador al monitor
Connectez l'adaptateur au moniteur




STEP 2- USE M8 STEEL WASHER IF THE PHILLIPS SCREWS FROM THE MONITOR KIT ARE TOO LONG


Diagrams show three possible options for using additional washers if hardware screw are too long to properly tighten into back of TV.



Select the proper spacer(s) as below if necessary



STEP 3- PRIOR TO EXTENDING ARMS REMOVE ARM ASSEMBLY FROM WALL PLATE




Prior to extending arm:

- Remove 2 Allen screws at top of Arm Assembly with included Allen wrench.
- Remove 2 Allen screws at bottom of Arm Assembly with included Allen wrench.

Note- 4 Allen screws will be used in Step 5 to reattach arm assembly to wall mount.




Remove Arm Assembly by gently pulling lower section of Arm Assembly away from Wall Plate which will allow for top portion of Arm Assembly to be lowered and moved away from Wall Plate.



STEP 4A- WOOD STUD INSTALLATION (CONCRETE INSTALLATION SKIP TO 3B)

Find stud and mark edge and center locations


Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro.
Repérez l'emplacement d'une poutre, puis marquez l'emplacement des bords et du centre de cette poutre.






STEP 4A –DRILL PILOT HOLE AND MOUNT WALL PLATE

Mount wall plate

Coloque la placa de pared
Montez la plaque murale




Secure lag bolts with steel washer to Wall Plate



STEP 4B –SOLID CONCRETE INSTALLATION


Solid Concrete

Concreto sólido
Béton massif



Drill Bit

S. broca
Foret




Level

Nivelado
Level



Drill pilot hole



Realice el agujero piloto
Percez le trou de guidage




STEP 4B –DRILL PILOT HOLES AND MOUNT WALL PLATE

Insert Wall Anchors into Concrete Wall


Secure Lag Bolts to Wall Bracket



STEP 5 - ATTACH ARM ASSEMBLY TO WALL BRACKET



Position Arm Assembly to desired lateral position on wall bracket for optimum placement of TV.
Secure Arm Assembly to Wall plate using screws removed from Step 3.




IMPORTANT!
Ensure that the top of the arm assembly tucks **INSIDE** the top of the wall plate.


STEP 6- ATTACH TV TO MOUNT

Hang with monitor attached

Cuelgue con el monitor adherido.
Accrochez avec le moniteur installé.



Heavy, Assistance Required
TRES LOURD ! Cette etape requiert deux personnes
!PESADO! Necesitara ayuda para realizar esta operacion




Secure monitor plate to arm assembly using the screws removed from step 1.


STEP 7- ADJUST TILT TENSION/ POST INSTALLATION LEVEL

Locking mechanism


Mecanismo de fijación
Mécanisme de verrouillage




Secure Monitor Plate to Arm using 2 Phillips head screws removed in step 1. Tighten only to snug tension.



TV can be leveled (± 3 degrees) as needed. If security screws are tensioned tight it will be difficult to adjust leveling.



**a) Rotate handle clockwise as far as possible.
b) Pull handle to side laterally (against spring tension) and rotate counter-clockwise as far as possible.
c) Repeat steps a) and b) until TV holds desired tilt.**



Congratulations! Installation complete

WARRANTY INFORMATION

- This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized RAPID VIDEO MOUNTS Dealer. RAPID VIDEO MOUNTS products are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. RAPID VIDEO MOUNTS will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from RAPID VIDEO MOUNTS will result in void of warranty.
- To obtain warranty service, contact RAPID VIDEO MOUNTS customer service at 602-674-1000 or info@rapidvideomounts.com. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be shipped to RAPID VIDEO MOUNTS for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.
- RAPID VIDEO MOUNTS disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by RAPID VIDEO MOUNTS. To the maximum extent permitted by law, RAPID VIDEO MOUNTS disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. RAPID VIDEO MOUNTS will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, RAPID VIDEO MOUNTS products.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- Specifications are subject to change without prior notice.

ESPAÑOL

- Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de RAPID VIDEO MOUNTS. Esta garantía cubre los productos RAPID VIDEO MOUNTS de los defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. RAPID VIDEO MOUNTS, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las instrucciones de RAPID VIDEO MOUNTS para el cuidado del producto la garantía quedará anulada.
- Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de RAPID VIDEO MOUNTS. Llame al 602-674-1000. o escribanos a info@rapidvideomounts.com. Deberá proporcionar el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a RAPID VIDEO MOUNTS para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá con los gastos de envío pagos.
- RAPID VIDEO MOUNTS no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan seguido las instrucciones proporcionadas por RAPID VIDEO MOUNTS. En la medida en que la ley lo permita, RAPID VIDEO MOUNTS no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. RAPID VIDEO MOUNTS no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos RAPID VIDEO MOUNTS o por el uso inapropiado de dichos productos. RAPID VIDEO MOUNTS no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos RAPID VIDEO MOUNTS que no se hayan realizado en RAPID VIDEO MOUNTS.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FRANÇAIS

- Cette garantie s'applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit RAPID VIDEO MOUNTS auprès d'un détaillant RAPID VIDEO MOUNTS autorisé. Les produits RAPID VIDEO MOUNTS sont garantis 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. RAPID VIDEO MOUNTS se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s'avérera défectueux. Le non-respect des directives d'entretien fournies par RAPID VIDEO MOUNTS annulera la garantie.
- Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle RAPID VIDEO MOUNTS au 602-674-1000 ou à info@rapidvideomounts.com. Vous devrez fournir une copie de votre reçu d'achat original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation RAPID VIDEO MOUNTS pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port payé.
- RAPID VIDEO MOUNTS rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge, ou du non-respect des directives d'entretien fournies par RAPID VIDEO MOUNTS. Sous réserve des lois en vigueur, RAPID VIDEO MOUNTS réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. RAPID VIDEO MOUNTS réfute toute responsabilité pour des dommages résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits RAPID VIDEO MOUNTS. RAPID VIDEO MOUNTS réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'œuvre pour la réparation de produits RAPID VIDEO MOUNTS par une personne ne travaillant pas pour RAPID VIDEO MOUNTS.
- Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.
- Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NEED HELP? PLEASE CALL
NECESITA AYUDA? LLÁMENOS.
BESOIN D'AIDE? VEUILLEZ APPELER



1-602-674-1000

